

Automatic Wet towel  
Manufacturing Machine

プールス  
**Purus**

「プールス」はラテン語で「清潔」の意味  
Purus is a Latin word for "pure and clear"

## 経済産業省新連携認定事業

「環境にやさしい多機能自動オシボリ製造機 及び 消耗品等の製造販売事業」  
認定期間 平成19年6月～平成23年2月

連携事業体

プールス株式会社(プールス本体製造) / 株式会社エヴリ・カム(除菌液製造)  
株式会社ベンチャー・エイド(販売ルート開発)

この機種は上記認定を受けた機種種の改良型となります



AICHI  
Environmental  
Award 2017

愛知環境賞受賞

新しい時代の高品位除菌タオル  
「**Purus**」の夜明け。

清潔でいつも  
新しい  
除菌タオル。



医療機関および介護施設において  
年に一度、無償で定期点検と  
クリーニングを実施しております。

(医療・介護向け専用除菌液をご利用いただいている医療機関・介護施設に限らせていただいております。)

除菌された  
清潔な  
タオル

布タオルに  
近い感触

いつでも  
温かい

植物繊維  
使用

簡単操作&  
スピーディ

連続製造  
が可能  
(1~50本)

5段階の  
サイズ調節

除菌タオルディスペンサー「**プールス**」 F-1721TBE-SE/SEP **日本製**

【プールス正規取扱店】 PRSサービス株式会社



## 医療・介護施設内での衛生維持に

### 利用例

#### 医療機関

##### ナースステーション・処置室等

- ・患者さんの顔拭き・手拭き
- ・患者さんの清拭・お尻拭き
- ・放射線科でのゼリーの拭取り

##### ICU

- ・患者さんのお世話全般



#### 介護施設

##### サービスステーション等

- ・利用者さんの顔拭き・手拭き
- ・利用者さんの清拭・お尻拭き

##### 施設入口の受付

- ・面会者の手拭き

##### パントリー・食堂

- ・食事時の手拭き
- ・食べのこしの処理



#### 保育園・認定こども園

##### 使用用途

- ・食事の手拭き
- ・口まわり、食べこぼしの清拭
- ・オムツ交換時のお尻拭き



#### 操作パネル

長さ設定	長さを選ぶ	18～42cmまで5段階で調節可能です。
水量設定	水量を調整	目的に合わせて調節できます。
モード 単続 連続	単独/連続の選択	1本だけの製造か本数を選んで製造かお選び頂けます。
ヒーター ON OFF	ヒーターON/OFFの選択	ONの時は、温かいオシボリが製造可能です。 (ヒーターは85℃設定)
ブザー ON OFF	ブザーON/OFFの選択	水・ロール紙補給、エラー時のブザーを鳴らすかどうか 選択できます。

ロール紙は5段階の長さが選べます



Purus	F-1721TBE型	仕様
概要	外形寸法	W230×D540×H450 (mm)
	重量	約14kg
使用環境	温度	5℃～35℃
製品特性	定格電源	AC100V 50～60Hz
	消費電力	470W (待機時7W)
	補水方式	ポンプ式
	給水タンク容量	約2.2ℓ
	排出方式	自動コンベア
調整項目	水分量調整	タッチボタン
	水温度調整	ヒーターON・OFF (ON時約85℃)
	タオルの長さ	18,24,30,36,42cm (5段階)
枚数表示	タオル連続製造数	1～50表示 (複数の場合、数値がカウントダウンします)

※改良のため製品の仕様及び外観等の一部を、予告なしに変更する場合がございます。

#### 専用ロール紙

- 厚みがあり、丈夫でしなやかな Purus専用のロール紙です。
- ロール紙タイプ(幅23cmを二つ折り)  
DTR-65 薄手二重 約50m巻  
DTR-300 厚手二重 約30m巻  
DTR-400 特厚二重 約20m巻



#### 高性能除菌液

- 医療機関や介護施設等での高度な衛生管理基準に対応すべく、新開発された高性能除菌液です。
- 除菌効果は、検査機関にて確認済みです。
- 用法：給水タンクの水 2.2ℓに対して 計量カップ20mℓ分を撈拌。

ハンス  
アルキスM  
1000mℓ



made in Japan

お問い合わせは

PRSサービス株式会社 ☎ 06-7171-3172

【正規取扱店】〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F

FAX: 06-7171-3172 Eメール: info@prss.co.jp

E0101-20198-10000



各種1/10配合用紙の再生紙を使用